

ACHTUNG!

1. Beachten Sie vor der Verwendung geltende Vorschriften für den Einsatz von Notsignalen!
2. Beachten Sie den Verbrauchszeitraum der Patronen!
3. Vergewissern Sie sich, dass die voraussichtliche Flugbahn der Patronen frei von Hindernissen ist!
4. Zielen Sie nicht auf Personen und/oder brennbare Gegenstände!

Verwenden Sie nur original NICO-Ersatzmagazine und NICO-Ersatzpatronen, da andernfalls für die Sicherheit des Notsignalgebers keine Gewährleistung übernommen werden kann!

ENTSICHERN

1. Magazin von Transportstellung (Fig. 1) auf Feuerstellung (Fig. 2) stellen.
2. Sicherungsstift herausziehen (Fig. 3).
3. Sicherungsschieber von "S" (Sichern) auf "F" (Feuern) stellen (Fig. 4).

ABSCHIESSEN

1. Notsignalgeber mit dem Magazin nach oben über den Kopf halten (Fig. 5).
2. Schuss durch Drücken des Abschussgriffs auslösen.

SICHERN

1. Sicherungsschieber von "F" (Feuern) auf "S" (Sichern) stellen (Fig. 6).
2. Sicherungsstift hereinschieben (Fig. 7).
3. Magazin von Feuerstellung (Fig. 2) auf Transportstellung (Fig. 1) stellen.

NACHLADEN

Stellen Sie vor Beginn des Ladevorgangs unbedingt sicher, dass der Signalgeber gesichert ist (Fig. 1).

Sie haben zwei Möglichkeiten um den Signalgeber mit neuen Patronen zu bestücken:

Sie verwenden ein komplett bestücktes NICO-Ersatzmagazin (A).

Sie bestücken das vorhandene Magazin mit NICO-Ersatzpatronen (B).

A Verwendung eines komplett bestückten NICO-Ersatzmagazines

1. Magazin von Notsignalgeber abziehen (Fig. 8)
2. Ersatzmagazin aufstecken (Fig. 9)

B Verwendung von NICO-Ersatzpatronen

1. Magazin von Notsignalgeber abziehen (Fig. 8).
2. Leere Patronen mit dünnem Stab aus Magazin herausdrücken (Fig. 10).
3. Magazin mit Süßwasser säubern.
4. Ersatzpatronen in Magazin einschieben (Fig. 11).
5. Bestücktes Magazin auf Notsignalgeber stecken (Fig. 9).

