



Tabellarische Übersicht (Sprechfunktafel) über die Abwicklung des Funkverkehrs im Binnenschiffahrtsfunk

SITUATION	Eigene Notmeldung	Bestätigung einer Notmeldung*	Weiterleitung einer Notmeldung*	Funkstille im Notverkehr gebieten*	Notverkehr beenden*	Dringlichkeitsmeldung	Sicherheitsmeldung *	Routine-meldung*
HINWEIS	Vorzugsweise Funkstellen des NIF. Bei Bedarf vorher im Verkehrskreis Schiff - Schiff	Das Bestätigen einer empfangenen Notmeldung darf nur erfolgen, wenn durch die Funkstelle auch Hilfe geleistet werden kann	Vorzugsweise Funkstellen des NIF. Bei Bedarf vorher im Verkehrskreis Schiff - Schiff	Durch Funkstelle, die den Notverkehr leitet setzt voran „Mayday“ da am Notverkehr beteiligt	Der Notverkehr ist durch die leitende Funkstelle, in dem/den Verkehrskreis(en) zu beenden, in dem/denen der Notverkehr eingeleitet wurde	Vorzugsweise an Funkstellen des NIF. Bei Bedarf vorher im Verkehrskreis Schiff - Schiff	Vorzugsweise Funkstellen des NIF. Bei Bedarf vorher im Verkehrskreis Schiff - Schiff	
ANRUF	MAYDAY MAYDAY MAYDAY	MAYDAY	MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY		MAYDAY	PAN PAN PAN PAN PAN PAN	SECURITÉ SECURITÉ SECURITÉ	
	THIS IS SCHIFFSNAME*** DER RUFENDEN STELLE SCHIFFSNAME*** DER RUFENDEN STELLE SCHIFFSNAME *** DER RUFENDEN STELLE Rufzeichen	SCHIFFSNAME*** RUFZEICHEN (Schiff in Not) THIS IS NAME DER RUFENDEN STELLE RUFZEICHEN	3x NAME DER ZU RUFENDEN FUNKSTELLE** THIS IS NAME DER RUFENDEN STELLE NAME DER RUFENDEN STELLE NAME DER RUFENDEN STELLE RUFZEICHEN	ALL STATIONS oder NAME DER STÖRENDE FUNKSTELLE ggf. Rufzeichen	ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS THIS IS NAME DER RUFENDEN STELLE NAME DER RUFENDEN STELLE NAME DER RUFENDEN STELLE NAME DER RUFENDEN STELLE RUFZEICHEN	3x NAME DER ZU RUFENDEN FUNKSTELLE** THIS IS NAME DER RUFENDEN STELLE NAME DER RUFENDEN STELLE NAME DER RUFENDEN STELLE NAME DER RUFENDEN STELLE RUFZEICHEN	3x NAME DER ZU RUFENDEN FUNKSTELLE** THIS IS NAME DER RUFENDEN STELLE NAME DER RUFENDEN STELLE NAME DER RUFENDEN STELLE NAME DER RUFENDEN STELLE RUFZEICHEN	NAME DER ZU RUFENDEN FUNKSTELLE** (max. 3x) THIS IS oder Hier ist NAME DER RUFENDEN FUNKSTELLE (max. 3x) RUFZEICHEN
MELDUNG	MAYDAY SCHIFFSTYP SCHIFFSNAME RUFZEICHEN POSITION ART DES NOTFALLS ERBETENE HILFE BITTE KOMMEN bzw. Ende		POSITION BESCHREIBUNG DER BEOBACHTETEN NOTSITUATION EINES DRITTEN		AKTUELLE UHRZEIT NAME DES SCHIFFES FÜR DAS DER NOTVERKEHR BEENDET WIRD + DESSEN RUFZEICHEN SILENCE FINI	POSITION BESCHREIBUNG DES DRINGLICHS- FALLS bzw. ERBETENE HILFE BITTE KOMMEN	POSITION BESCHREIBUNG DES SACHVERHALTS BITTE KOMMEN bzw. ENDE	ggf. POSITION BESCHREIBUNG DES SACHVERHALTS BITTE KOMMEN bzw. ENDE
	Sondermeldung		SONDERMELDUNG: Folgende Meldung um ... Uhr erhalten: Wiedergabe der empfangenen Notmeldung des Dritten (Schiffes in Not)			SONDERMELDUNG: Zurücknahme der Dringlich- keitsmeldung durch Anrufmuster wie oben und Meldung: Rücknahme meiner Dringlich- keitsmeldung von ... Uhr. ENDE	SONDERMELDUNG: Zurücknahme der Sicherheits- meldung durch Anrufmuster wie oben und Meldung: Rücknahme meiner Sicher- heitsmeldung von ... Uhr. ENDE	SONDERMELDUNG: Zurücknahme der Sicherheits- meldung durch Anrufmuster wie oben und Meldung: Rücknahme meiner Sicher- heitsmeldung von ... Uhr. ENDE

NIF: Ortschafts Landfunkstelle der Behörden, denen der Betrieb der Bundeswasserstraßen obliegt * Diese Meldung können sowohl Schiffs- als auch Landfunkstellen aussenden. Jedwede Kommunikation zur Abwicklung des Notverkehrs beginnt mit dem einleitenden Wort **Mayday**

** Dies können sowohl Land- als auch Schiffsfunkstellen (ALL STATIONS / individuelle Schiffsfunkstelle) sein. ***Schiffsnamen besteht aus Schiffstyp und der Name des Schiffes.